

INSTALLATION DES GRAPHISMES



Pour bien faire, il faudrait utiliser du plastique neuf quand vous installez un kit de graphismes. Cependant, si vous utilisez des boucliers de radiateur usagés, nettoyez les bien avec du savon, de l'eau et du nettoyant pour contact. Un plastique neuf devrait également être lavé avec du nettoyant pour contact afin de s'assurer qu'il ne reste aucun résidu d'huile sur le plastique.



Selon votre préférence personnelle, vous pouvez installer les graphismes quand les plastiques sont sur la moto ou s'ils sont démontés. Cependant, ce sera plus facile d'aligner les graphismes correctement si vous les installez quand les plastiques sont toujours sur la moto.



Avec une lame de rasoir, découpez avec soin une bande d'environ 1 pouce dans le côté papier. Faites extrêmement attention à ne pas faire de coupure sur le plastique du graphisme. Cette étape vous aidera beaucoup à aligner le graphisme lors de [l'étape 5].



Après avoir découpé vos bandes avec soin dans le côté papier, enlevez la petite bande de papier pour exposer le collant du graphisme.



Avant de coller la petite bande, veillez à ce que les graphismes soient bien alignés. Une fois que vous êtes sûr(e) que tous les trous et tous les bords sont bien alignés, collez la petite bande en la pressant fermement contre le bouclier avec votre main. La bande maintiendra le graphisme en place lors des étapes suivantes et vous permettra d'effectuer ces étapes en moitié moins de temps.



Commencez par décoller une petite portion de la moitié du papier protecteur sur le graphisme. Décollez tout doucement le papier protecteur, au fur et à mesure.



Tout en décollant le papier protecteur, frottez fermement le graphisme contre le bouclier avec une serviette douce en coton. Procédez très doucement et avec soin pour éviter d'emprisonner des bulles d'air dans le graphisme.



Quand la première moitié du graphisme est fermement en place, répétez [l'étape 6] pour l'autre moitié.



Comme pour [l'étape 7], placez le graphisme en frottant doucement et avec soin avec une serviette douce en coton pour éviter d'emprisonner des bulles d'air dans le graphisme.



Sur les boucliers de radiateur incurvés, on risque facilement de causer des plis sur les graphismes. Pour éviter qu'une décoloration ne fasse des bulles ou des rides, utilisez de la chaleur. Que vous utilisiez un pistolet thermique ou le sèche-cheveux de votre petite sœur, vous pourrez chauffer le graphisme, qui se pliera alors plus facilement. Vous pourrez aussi les utiliser pour faire des corrections d'alignement finales, à partir de [l'étape 6].



Veillez à ce que tous les bords tiennent bien pour empêcher les débris de pénétrer sous le graphisme. Dans certains cas, la selle ou d'autres pièces adjacentes devront peut-être être enlevées pour pouvoir bien coller tous les bords.



C'est fini ! Répétez autant de fois que nécessaire et amusez-vous bien !